

Hřiště vybudovala Základní škola Moravany z vlastních prostředků. Odpočinkový areál je mimo jiné určen především potřebám školní družiny a skupinám dětí z 1. stupně naší školy. Na terénních úpravách a dodávce nových odrazových desek na košíkovou se podílel zřizovatel – obec Moravany.

Provozní řád veřejného dětského hřiště při ZŠ Moravany

vydaný dne 20.05.2015

1/ Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště.

Žáci opouštějící školu mají vstup na hřiště povolen až po ukončení činnosti ŠD nebo školních zájmových kroužků, které využívají zařízení hřiště – tedy od 16:00 hodin.

2/ Provozovatelem hřiště je **Základní škola Moravany a obec Moravany.**

3/ **Provozní doba:**

Ve všední dny je vstup na hřiště pro veřejnost povolen až po ukončení vyučování ZŠ a provozu ŠD – tedy **od 16:00 hodin do 21:00 hodin** (areál se uzamyká)

O víkendech a svátcích (i v průběhu prázdnin) je hřiště přístupné široké veřejnosti

od 9:00 hodin do 20:00 hodin (areál se uzamyká)

4/ Používání hřiště s dětskými herními prvky (houpačky, kolotoč, šplhací sestava) je určeno pro věkovou hranici

od 3 do 12 let

Starší osoby nemají na vybavení a zařízení dětského hřiště přístup, mimo osob vykonávající dozor a dohled nad dětmi.

5/ Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště, užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby.

6/ **Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou přenosnou nemocí je vstup zakázán.**

7/ Pobyt na dětském hřišti a herních prvcích je na **vlastní nebezpečí uživatele**, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba.

8/ Úmyslné poškození, zničení a znečištění dětského hřiště a herních prvků je trestné. Každý kdo způsobí poškození, zničení dětského hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele. **Areál hřiště je monitorován kamerovým systémem.**

9/ Návštěvníci smí v době vymezené provozním řádem řádně využívat betonového pingpongového stolu, neničí jeho povrch, ani plechovou síťku, na stůl nesesadají ani nevykládají.

10/ Návštěvníci asfaltového a antukového hřiště smí využívat zařízení ke kolektivním hrám (kopaná, vybíjená, basketbal, házená, volejbal, nohejbal a další) v době vymezené provozním řádem, kovové branky musí být přikurtovány k basketbalovým stojanům. Návštěvníci neničí síť, síťky a obroučky. Na hřišti a v jeho okolí udržují pořádek, nekouří, nepijí alkoholické nápoje ani nekonzumují nebo neužívají omamné látky. Odpadky odhazují do kontejnerů nebo popelnic. Případně přemístěné zahradní lavičky uklidí na původní místo.

Každý návštěvník je povinen:

- seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování
- šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště
- dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky a pískovištěm, toto zařízení přezkontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku
- zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto věcí

Návštěvníkům je zakázáno:

- vstupovat do prostoru dráhy houpaček v době jejího pohybu
- houpání se na řetízkových houpačkách bez přidržování se oběma rukama, popř. vyskakování ze sedátka za pohybu
- přelézání zábradlí kolotoče během jeho pohybu
- přelézat plot areálu školy, je-li areál uzamčen
- provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením dětského hřiště
- používání zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání, přičemž **běžným užíváním** se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky nesprávného a zakázaného užívání
- používání kolotoče v horkém počasí, kdy je jeho povrch rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku
- vstupovat na dětské hřiště pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý
- přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty (vyjma dětských lahví)
- odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečišťovat hřiště a jeho okolí
- kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky
- stanovat, nocovat nebo manipulovat s otevřeným ohněm
- vstup se psy a jinými zvířaty
- pohybovat se v prostoru dětského hřiště na kolech, kolečkových bruslích, skateboardu apod. vyjma asfaltového hřiště, kde jsou tyto aktivity povoleny.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů. Nedílnou součástí tohoto provozního řádu jsou pokyny pro „kontrolu a údržbu dětského hřiště“ – příloha č. 1

V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru dětského hřiště.

Případné poškození nebo znečištění dětského hřiště oznamte neprodleně v ZŠ na telefon 466 950 503 nebo na Obecní úřad Moravany 466 951 204

důležitá telefonní čísla:

záchranná služba	155
policie	158
hasiči	150
tísňová linka	112

Tento provozní řád dětského hřiště byl schválen radou obce Moravany dne: **20.5.2015**

Tento provozní řád byl vydán ředitelstvem ZŠ Moravany dne 20.05.2015

Příloha č. 1 Provozního řádu dětského hřiště

Kontrola a údržba zařízení dětského hřiště

Dle ČSN EN 1176 – 1177

1/ Provozovatel je povinen vést kontrolní knihu

2/ Rozsah kontrol

Běžná vizuální kontrola

Umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny vandalizmem, používáním nebo povětrnostními podmínkami. Především je nutno se zaměřit na zlomené či prasklé součásti, zbytky rozbitých lahví, čistotu prostoru, volný prostor mezi náradím, stav hracího povrchu, vyčnívající základy, ostré hrany, chybějící součásti, nadměrné opotřebení, konstrukční pevnost a horní úroveň materiálu tlumícího náraz vzhledem k značkám základní úrovně.

(provádějí průběžně rodiče, případně jiné dospělé osoby doprovázející děti)

Provozní kontrola

Je podrobnější prohlídka zaměřená na kontrolu funkce a stability zařízení, zejména z hlediska jakéhokoli opotřebení. Provádí se dle pokynů uvedených v bodě 3/. Interval provozní kontroly záleží na četnosti používání - doporučený interval je 1x za 2 měsíce.

(provádí majitel/provozovatel hřiště a nebo jím pověřená osoba přísně v souladu s pokyny výrobce)

Roční hlavní kontrola

Provádí se za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů, známek rozpadu nebo koroze nebo jakýchkoli změn úrovně bezpečnosti zařízení, plynoucích z provedených oprav nebo dodatečně vestavěných nebo vyměněných částí.

Provádí se v intervalu nepřesahujícím 12 měsíců.

(provádí výrobce zařízení nebo odborný technický pracovník s platnými certifikáty na provádění těchto kontrol)

3/ Pokyny pro provádění provozních kontrol a pravidelné údržby

Šrouby – zjistit jestli někde nechybí, dle potřeby dotáhnou a zjistit jejich krytí záslapkami

Ukotvení – zjištění stability a rizika převrácení, vizuální kontrola zabetonovaných částí

Dřevěné a kovové části konstrukce – zkontrolovat případné napadení hnilobou nebo korozí, zkontrolovat, zda se netvoří velké třísky

Podklad ve volném prostoru nebo prostoru pádu – plocha musí být rovná bez tvrdých či hranatých předmětů, odstranění případných skleněných střepů.

Pohyblivé díly např. závěsy a sedátka u houpaček a vahadlové houpačky – kontrola opotřebení závěsů, promazávání, volná vzdálenost mezi zemí a spodním okrajem houpačky musí být více než 350 mm

Podesty – kontrola zda nevykazují nadměrné opotřebení a jejich průhyb není větší jak 2 cm

Šplhací sítě a žebříky – kontrola uchycení sítí do dřevěných částí (nesmí se protáčet), kontrola zda nejsou řetězy přetočeny.

Lana – kontrola zda nejsou poškozená např. pořezáním nebo nadměrně opotřebovaná.